




Ajout d'une télécommande supplémentaire Somfy iO

- Moteur Somfy Oximo
(radio)
- Moteur Somfy RS100
(radio)


- Appuyez **3 secondes** sur le bouton **PROG** de la télécommande ou l'interrupteur radio déjà programmé.



Mouvement de va-et-vient

➡ Le volet roulant réagit en faisant un **mouvement de va-et-vient**.

- Munissez-vous de la seconde télécommande ou du second interrupteur radio à ajouter. Puis, appuyez sur le bouton **PROG** durant **1 seconde**.



Mouvement de va-et-vient

➡ Le volet roulant réagit en faisant un **mouvement de va-et-vient**.

➡ Les **deux télécommandes** sont désormais reliées à votre moteur.